



## УДЛИНИТЕЛЬ к АТ-П-02М1



**Удлинитель к АТ-П-02М1** – предназначен для удаленного от промпункта ПП-ИС-02М размещения основного или параллельного телефонного аппарата АТ-П-02М или АТ-П-02М1. Параллельный аппарат, как правило, устанавливают в смежном помещении, что требует использования удлинителя. Однако основной телефонный аппарат АТ-П-02М в ряде случаев также удобнее подключать через удлинитель. При этом отпадает необходимость подвода первичной линии связи непосредственно к месту размещения абонента. Сам промпункт ПП-ИС-02М можно установить в месте подвода первичной линии связи, а телефонный аппарат АТ-П-02М1 установить в месте размещения абонента и подключить через удлинитель.

Длина удлинителя до 50 метров (по выбору заказчика).

**Пример записи обозначения в документации и при заказе:**

*Удлинитель к АТ-П-02М1 ДРБА.685624.004*